## :הוראות למפעיל

- 1. חבר את כל הרכיבים ללוח הבקרה: כפתור, לד, באזר, מנוע סרוו, חיישן אור ומסך LCD.
  - 2. חבר את הלוח למחשב באמצעות כבל USB והעלה את הקוד.
  - 3. ודא כי סביבת ההפעלה מוארת אחרת המערכת לא תתחיל את התרגול.
  - 4. לאחר הופעת ההודעה 'Ready to react?' על גבי המסך המתן להופעת ההודעה 'NOW!' והדלקת הנורה.
- 5. לחץ על הכפתור בהקדם האפשרי זמן התגובה יופיע במסך LCD ויודפס גם ל־ 5. Monitor.
- 6. אם זמן התגובה ארוך מ־4000 מ"ש יופעל באזר ומנוע הסרוו יסתובב כאות 'ענישה'.
  - 7. לאיפוס המערכת ניתן ללחוץ על כפתור ה־Reset בלוח.