תרגיל מעבדת בקרים מתוכנתים PLC

1. הרצת התוכנית:

- 1. Compile -> Rebuild All
- 2. Online -> Remote Operation(s)
- 3. STOP -> yes -> ok
- 4. Online -> Write to PLC
- 5. Press on Parameters + Program
- 6. Press Execute
- 7. Online -> Remote Operation(s)
- 8. RUN -> yes -> ok
- 1.1 טעינת התוכנית אל הבקר כפי שנלמד במעבדה.
 - 1.2 הפעלת התוכנית ותחילת Monitoring.
- 1.3 הזנת ערכי מלאי חומרי גלם ב1 Watch בחר את הכמות הרצויה של המלאי אותו תרצה להכניס לכל אחד מהמלאים (פיסטוק, שוקולד, אגוזים וקדאיף).
- 1.4 לחיצה על כפתור X7 משמע יום עבודה מתחיל נורה Y7 תידלק. כל עוד יום העבודה מתרחש הנורה תישאר דלוקה וזאת בתנאי שלא קיים מחסור בחומר גלם או שמתג החירום X5 לא נלחץ.
 - 2. הרם את מתג X1 העבר 400 גרם שוקולד ממיכל המלאי למיכל ההמסה.
 - 2.1 נורת Y1 נדלקת מציינת שהמערכת נמצאת בשלב ההמסה.
 - 3. הרם את מתג X2 אשר שהשוקולד הגיע ל-45 מעלות ועבור לשלב היציקה.
 - 3.1 נורת Y1 נכבית מסמנת סיום שלב ההמסה.
 - 4 ארבע פעמים דמה הנחת 4 תבניות.
 - 4.1 נורת Y2 נדלקת למשך 4 שניות מסמנת תהליך יציקה פעיל.
- .5 סובב את המתג האנלוגי D8281 בחר סוג קרם לפי הערכים הבאים: ערכים 0–5.קרם מיקס אגוזים, ערכים 5–10: קרם דובאי
 - 5.1 לאחר בחירת סוג הקרם, הרם את מתג X4 התחל את תהליך הכנת הקרם.
- 5.2 נורות Y3 ו Y4-מהבהבות לסירוגין למשך 5 שניות (כל אחת לשנייה) מסמנות תהליך הכנת הקרם.
 - הרם את מתג X6 הפעל קירור לקרם למשך 3 שניות.
 - 6.1 נורת Y6 נדלקת מסמנת התחלת שלב הקירור.
 - 6.2 נורת Y6 נכבית מסמנת סיום שלב הקירור.
 - 7. הרם והורד את מתג X0 ארבע פעמים דמה אריזת 4 טבלאות שוקולד.
 - 7.1 נורת Y5 נדלקת מסמנת תחילת תהליך האריזה.
 - 7.2 נורת Y5 נכבית מסמנת סיום תהליך האריזה.
 - 8. סיים את התהליך שלבי הייצור הושלמו.

- 9. הורד את כל המתגים שהורמו התכונן למחזור ייצור נוסף. 9.1 חזור לשלב 2 אם יש עוד חומר גלם וברצונך לייצר עוד אריזות שוקולד.
- ANALOG בסיום יום (בשל חוסר בחומרי גלם/לחיצה על כפתור חירום) יוצג בשעון. 10. בסיום יום (בשל חוסר בחומרי גלם/לחיצה על כפתור חירום) ערך עשרוני המייצג את כמות האריזות שנוצרו במהלך היום שזה עתה נגמר.
 - .(0.2 בל מארז יוצג כ-0.1 (לדוגמה: 2 מארזים = 0.2).
 - עצור מיידית את פעולת המפעל במקרה X5 את מתג X5 עצור מיידית את פעולת המפעל במקרה.